

Antriebsschlupfregelung / ASR

Die Antriebsschlupfregelung sorgt dafür, dass sich die Räder beim Anfahren nicht durchdrehen.

Je nach Hersteller hat diese Funktion eine andere Bezeichnung.

[ASR](#) ist auch bekannt unter:

DTC - **D**ynamic **T**raction **C**ontrol

[TCS](#) - **T**raction **C**ontrol **S**ystem

ETC - **E**lectronic **T**raction **C**ontrol

TCSS - **T**raction **C**ontrol **S**upport **S**ystem

[TRC](#) - **T**raction **C**ontrol

TRACS - **T**raction **C**ontrol **S**ystem